

























EW974plus, EW978plus

























ACHTUNG: Wenn Sie die on / off Taste  der Modelle EW974plus und EW978plus falsch nutzen, setzen Sie alle programmierten Parameter zurück. Das passiert wenn Sie die on off Taste  innerhalb der ersten 30 Sekunden nach dem Einschalten für länger als 3 Sekunden gedrückt halten.

Um dies zu vermeiden, empfehlen wir die Funktion der on off Taste , durch Setzen des Parameters H33 auf 0, auszuschalten. Und so funktioniert es:

| | |
|---|---|
|   | Halten Sie die  Taste für länger als 5 Sekunden gedrückt, um in den Programmiermodus zu gelangen. |
|   PS2  | Scrollen Sie mit den Tasten  und  durch die Parameter bis zu PS2. |
|   | Drücken Sie die Taste  , um den Wert einzustellen. |
|   15  | Stellen Sie den Wert 15 unter Nutzung der Tasten  und  ein. |
|   | Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung. |

























EW974plus, EW978plus

| | |
|--|---|
|   CnF | Scrollen Sie mit  und  durch die Ordner bis Sie CnF finden. |
|   | Drücken Sie die Taste  , um den Ordner zu öffnen. |
|   H33 | Scrollen Sie mit den Tasten  und  durch die Parameter bis zu H33. |
|   | Drücken Sie die Taste  zum Öffnen. |
|   | Drücken Sie  , um den aktuellen Wert auf 0 zu setzen. |
|     | Drücken Sie die Taste  , um den Wert zu bestätigen Drücken Sie die Taste  mehrfach, bis Sie wieder die Raumtemperaturanzeige sehen. Alternativ drücken Sie 15 Sekunden lang keine Taste, um den Programmiermodus zu verlassen. |
|  | Zur Speicherung der Änderung, ziehen Sie bitte den Stecker, warten 10 Sekunden und stecken ihn dann wieder ein. |




























EW974plus, EW978plus

Achtung: Wenn Sie die on /off Taste  der Modelle EW974plus und EW978plus falsch nutzen, setzen Sie alle programmierten Parameter zurück. Das passiert wenn Sie die on /off Taste  innerhalb der ersten 30 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts für länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir die Funktion der on /off Taste , durch Setzen des Parameters H33 auf 0, auszuschalten. Und so funktioniert es:

| | |
|--|--|
|   | Halten Sie die  Taste für länger als 5 Sekunde gedrückt, um in den Programmiermodus zu gelangen. |
|   PS2  | Scrollen Sie mit den Taster  und  durch die Parameter bis zu PS2 |
|   |  |
|    |   |
|   |  |



EW974plus, EW978plus

| | |
|---|--|
|   <p>CnF</p> | <p>Scroll through the folders, using  and , until you find the label CnF.</p> |
|   | <p>Press  to enter in the folder.</p> |
|   <p>H33</p>  | <p>Scroll through the parameters, using  and , until H33.</p> |
|   | <p>Press  to enter</p> |
|   | <p>Press  to change the current value to 0.</p> |
|   | <p>Press  to confirm the value.</p> |
|   | <p>Press  several times, until you see again the room temperature, or don't touch buttons for at least 15s, to exit from programming mode</p> |
|  | <p>Unplug the cabinet, wait 10 seconds then plug back in, to save the changes in the controller.</p> |